


# ANIMAXY

Guide de réglage, images, document et mesures internes tous droits réservés Animaxy, reproduction ou diffusion interdite.



Taille du harnais	Tour de Poitrail Mesure à prendre au plus large du poitrail		Tour de Cou Mesure à prendre au plus large du cou où doit se situer le harnais		Tour de Flan arrière Mesure à prendre au plus large du cou où doit se situer le harnais		Ventre Longueur ventrale du harnais	Dos Longueur dorsale du harnais
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum		
<b>XS</b>	28	35	21	29	25	32	14	13
<b>S</b>	35	47	30	37	33	44	18	14
<b>M</b>	39	53	36	43	37	49	22	16
<b>L</b>	51	71	47	59	49	69	30	18
<b>XL</b>	59	90	60	69	59	89	36	20

► **Mesures à titre indicatif, ne pouvant à elles seules garantir la parfaite adéquation du modèle et de la taille à votre animal. Marge de 2 à 3 cm entre 2 tailles. Consultez nous en cas de doute avant de passer commande.**

- Ces mesures concernent uniquement le modèle Escape 3 Points
- Ne pas tenir compte des tailles indiquées sur les étiquettes, se référer aux tailles indiquées sur le site Animaxy
- La disposition des coutures et bandes réfléchissantes peut varier selon les approvisionnements, le réglage peut différer selon les approvisionnements, le modèle peut subir des évolutions sans que cela remette en cause la fonctionnalité du harnais.
- Guide de réglage, photos et document tous droits réservés Animaxy, reproduction ou diffusion strictement interdite.